## 简易操作手册

## DARWIN 混合记录仪 DR230



# 目录

1	DR230的基本操作	. 2
	1-2 构成系统(识别系统构成)	2
	1-3 日期/时刻设定	
	1-4 显示画面设定	2
	1-5 测试周期(SCAN)设定	3
	1-6 量程设定	3
	1-7 单位设定	3
	1-8 走纸速度设定	3
	1-10 记录开始/停止	5
2	DR230 的应用操作	. 6
	2-1 区域(ZONE)记录设定	6
	2-2 TAG设定	6
	2-3 报警设定	6
	2-4 报表表头设定及打印	7
	2-5 报表打印	7
	2-6 手动打印	7
	2-7 A/D积分时间设定	7
	2-8 EVENT/ACTION功能设定	8
	2-9 测试数据保存	8
	2-10 设定参数保存	10
	2-11 调出设定参数	11
	2-12 运算设定	11
	2-13 调出测试数据	12

## 1 DR230的基本操作

#### 1-1 电源ON

接通主单元和子单元电源。

- 1-2 构成系统(识别系统构成)
  - \*DR231(独立型)无需此操作。
  - \*DR232(扩展型)必须在使用之前进行此操作。
  - \*每当发生过模块增减等系统构成变化时,必须在使用之前进行此操作。

按 (FUNC) 键3秒以上。

按几次" \_ "键,选择" RE-SYSTEM "。

按 (ENTER) 键,进入构成系统确认画面。

按" \_\_\_ "键,选择" YES"。

按 (ENTER) 键,开始执行重组系统。

#### 1-3 日期/时刻设定

按 (CHART) 键。

按" \_\_\_ "键,选择" CLOCK "。

按 (ENTER) 键,进入时刻设定画面。

使用左右游标器选择位置,按' 🔷 "/" 📦 "键选择数值,设定现在的时刻。


按 (ENTER) 键,完成设定。

按 [DISP] 键,回到原来的画面。

#### 1-4 显示画面设定

按 (DISP) 键,屏幕出现" (标志,指向上段(MAIN)、中段(SUB1)或下段(SUB2)(下图)。

按 (MODE) 键 , " 👝 "标志指向的画面变为交替显示AUTO、MAIN等菜单。



#### 1-5 测试周期(SCAN)设定

按住 (DISP) 键的同时接通电源开关,则进入基本设定状态(SETUP)。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键选择" SCAN\_INTVL "。

按 (ENTER) 键,进入扫描间隔设置画面。

按' 一"/" 一"键,选择扫描间隔。

按 (ENTER) 键,设定扫描间隔。

按 (MODE) 键,回到基本设定状态的初始画面。

按几次" \_ "键,选择" END "。

按 (ENTER) 键,进入"END"设定画面。

按" 📥 "键选择" STORE "。

按 (ENTER) 键基本设定状态结束,回到电源接通时的初始画面。

#### 1-6 量程设定

按 (RANGE) 键,进入量程设定画面。

使用上下左右游标键,选择开始通道和最终通道,设定量程范围。

按" "/" 证 '键,选择种类(" SKIP " " VOLT " TC "…)选择比例转换(SCL)时,按3-1节中记述进行单位设定。

按 (ENTER) 键。

使用上下左右游标键,设定量程范围。

按 (ENTER) 键,完成量程设定。

按 [DISP] 键,回到原来的画面。

#### 1-7 单位设定

按 (SET) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" UNIT "设定。

按 (ENTER) 键。

使用上下左右游标键,输入各通道的单位。

按 (ENTER) 键,完成单位设定。

按 [DISP] 键,回到原来的画面。

### 1-8 走纸速度设定

按 (CHART) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择' CHART "设定。

按 (ENTER) 键,时刻设定画面。

使用左右游标键选择位置,设定走纸速度。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 (DISP) 键,回到原来画面。

(1) 记录方式/记录通道设定

利用设定状态的'RECORD'选择'MULTIPLE"。 可以任意设定模拟曲线(TREND)记录时的数字打印间隔。 采用初始设定"SINGLE",打印间隔同走纸速度联动。

按住 (DISP) 键的同时接通电源开关,则进入基本设定状态。

按" ~ "/" ~ "键,选择" RECORD "设定。

按几次 (ENTER) 键,选择"LOGINTERVAL"菜单。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键选择" MULTIPLE "。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 (MODE) 键,回到基本设定状态的初始画面。

按几次" 👝 "键,选择" END "设定。

按 (ENTER) 键,进入"END"设定画面。

按" 🗻 "键,选择" STORE "设定。

按 (ENTER) 键,完成基本设定状态,回到接通电源时的初始画面。

(2) 选择曲线(TREND)记录或数值(LOGGING)记录。

按 [SET] 键,进入设定状态。

按' \_ "/" \_ "键,选择" SYSTEM "。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键,选择" TREND "或" LOGGING "。

按 (ENTER) 键。

选择了TREND时,按' \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" AUTO "或" FIX "。

按 (ENTER) 键。

(3) 曲线记录的记录间隔。

AUTO:同走纸记录间隔联动。

FIX:同测试周期(SCAN INTERVAL)相同。

按 [MODE] 键,回到按 [SET] 键时的初始画面。

(4) 曲线记录通道选择。

按' \_\_\_ "/" \_\_\_ "键 , 选择" TREND "。

按 (ENTER) 键。

使用上下左右游标键,设定曲线记录通道。

按右游标键,直至显示 ON "或 OFF "。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" ON "。

按 (ENTER) 键。

按 (MODE) 键,回到按 (SET) 键时的初始画面。

- (5) 设定数字打印间隔。
  - 按' \_ "/" \_ "键 , 选择" TIMER "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按" / "键,选择" No.1"~" No.6"其中之一。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按' \_ "/" \_ "键 , 选择" ABUSOLUTE "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按' \_ "/" = "键,选择打印间隔。(比如' 1h")。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 使用上下左右游标键,设定基准时刻。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按 [DISP] 键,回到原来的画面。
  - RELATI VE 和ABUSOLUTE的不同点。
  - RELATIVE指从记录开始时算起的时间间隔。
  - (例如:设定RELATIVE为1小时时,如果在9:50开始记录,则数字打印时刻为9:
  - 50、10:50、11:50.....)。
  - ABUSOLUTE为设定基准时间算起的时间间隔。
  - (例如:设定基准时刻为10:00/ABUSOLUTE为1小时时,则数字打印时刻为11:
  - 00、12:00、13:00.....)。
- (6) 数字记录通道选择。
  - 按 SET 键3秒以上。
  - 按" \_\_\_\_"/" \_\_\_ "键,设定" DIGITAL\_PR "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 使用上下左右游标键,设定数字记录通道。
  - 按右游标键,直至显示"ON"或"OFF"。
  - 按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键 , 选择" ON "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按 [DISP] 键,回到原来的画面。
- 1-10 记录开始/停止
  - 按 (RECORD) 键,开始记录。
  - 再按 (RECORD) 键,停止记录。

### 2 DR230 的应用操作

2-1 区域(ZONE)记录设定

设定每个通道的记录范围。

按 [SET] 键3秒以上。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" ZONE "。

按 (ENTER) 键。

使用上下左右游标键,以mm为单位设定每个通道的记录区域。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 [DISP] 键,回到原来的画面。

#### 2-2 TAG设定

TAG设定后,其名称将取代通道号在屏幕显示和记录中出现。

(1) 在基本设定状态选择采用TAG名显示记录,还是采用通道号显示记录按住 (DISP) 键的同时接通电源开关,则进入基本设定状态。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" = "键 , 选择" TAG "。

按 (ENTER) 键,直至显示RCORD SET。

按 (MODE) 键。

按几次" \_ "键,选择" END "设定。

按 (ENTER) 键,进入"END"设定画面。

按' \_ "键,选择"STORE"设定。

按(ENTER)键,完成基本设定状态,回到接通电源时的初始画面。

#### (2) TAG内容设定

按 [SET] 键3秒以上。

按' \_ "/" <del> </del>"键 , 选择" TAG "。

按 (ENTER) 键。

使用上下左右游标键,输入每通道对应的TAG名。

按" 🗻 "/" 📦 '键,选择字符输入TAG名,右游标键进行字符间的移动。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 (DISP) 键回到原来的画面。

#### 2-3 报警设定

(1) 报警设定

按 (ALARM) 键。

按上下左右游标键,选择设定通道。

右游标键进行游标移动,"▲"/"▼"键设定报警号。

每个通道可以设定4种报警。

右游标键进行游标移动" ▲ "/" ➡ "键设定报警种类和报警值。

按 (ENTER) 键,完成报警设定,设定内部开关和输出继电器时执行(2)。

按 [DISP] 键,回到原来的画面。

#### (2) 报警输出继电器设定

按' \_\_ "/" \_\_ "键,选择"OFF"(报警输出模块)或"S"(内部开关)。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 (DISP) 键,回到原来的画面。

#### 2-4 报表表头设定及打印

预先将实验内容及实验负责人登录,利用键操作可以进行打印。

(1) 报表表头设定

按「SET」键三秒以上。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" HEADER "。

按 (ENTER) 键。

按" w"/" w"/" w"键,选择第几行。(可以设定80字×5行,最多400字)。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,输入表头字符串。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 [DISP] 键,回到原来的画面。

#### (2) 打印表头

按 (PRINT) 键。

按" \_ "/" \_ "键 ,选择" HEADER START "。

按 (ENTER) 键,开始打印。

#### 2-5 报表打印

打印量程等设定内容。

按 (PRINT) 键。

按" "/" " "键,选择" LIST\_START "。

按 (ENTER) 键,开始打印。

#### 2-6 手动打印

暂时中断趋向记录,进行测试值的数字打印。

按 (DISP) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键 , 选择" MAN\_PR\_START "。

按 (ENTER) 键,开始打印。

#### 2-7 A/D积分时间设定

每个子单元均可设定。

按住 [DISP] 键,接通电源,进入基本设定状态。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键 , 选择" A / D\_INTG "。

按 (ENTER) 键。

如果是扩展型,则执行以下设定。

按' 一"/" 一"键,选择"子单元号"。

按右游标键,移动游标。

按' 一"/" 一"键,选择积分时间。

按 (ENTER) 键。

按 (MODE) 键。

按几次" \_\_\_ "键,选择" END "。

按 (ENTER) 键。

按几次" \_ "键,选择"STORE"。

按 (ENTER) 键,完成设定状态,回到接通电源时的初始画面。

#### 2-8 EVENT/ACTION功能设定

本功能设定,在报警或远程信号输入等事件(EVENT)发生时,执行某种动作(ACTION)。

例如:一旦按 (M.FUNCT) 键,即执行手动打印设定。

(1) EVENT / ACTION设定

按 (SET) 键。

按' \_ "/" \_ "键,选择" LOGIC"。

按 (ENTER) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键 , " 选择LOGIC BOX No. "。

按 (ENTER) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" M.FUNC\_KEY "。

按右游标键,移动游标。

按" 🦲 "/" 🗨 "键 , 选择" 1 "。

按 (ENTER) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" EDGE作为ACTION "。

按右游标键,移动游标。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键选择" MANUAL\_PR "。

按 (ENTER) 键,完成设定。

按 (DISP) 键,回到画面。

(2) 执行EVENT / ATION功能

按 (M.FUNCI) 键,执行手动打印。

#### 2-9 测试数据保存

测试数据可以保存在RAM存储器,还可以从RAM存储器拷贝到软盘。

(1) 选择保存数据通道号

按 (SET) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" MEMORY "。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" CH\_SET "。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,设定内存通道为"ON"。

按 (ENTER) 键。

按 (MODE) 键,回到原画面。

#### (2) 将测试数据写入RAM存储器

按" "/" w" "键,选择" MEMORY"。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" WRITE "。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" DIRECT "。

按 (ENTER) 键。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,输入文件名。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键,设定写入周期。

按 (ENTER) 键。

按" 一"/" 一"键选择存储长度(保存数据数)。

按 (ENTER) 键。

\* 屏幕显示 WRITE START", RAM存储器写入开始\*\*。

按 (DISP) 键,回到原画面。

屏幕上 M 记号亮灯时,表示正在执行数据写入

<b>并</b> 幂显示				
006			<b>~0.</b> .0173V	
007	0.0197V	800	0.0074V	, PGE
009	0.0162V	010	0.0102V	٧ ×

#### (3) 停止写入操作

按 (SET) 键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" MEMORY "。

按 (ENTER) 键。

按" "/" "键 ,选择" WRITE "。

按 (ENTER) 键。

按" \_\_\_\_"/" \_\_\_ "键,选择" STOP "。

按 (ENTER) 键。

按' 本 '键,选择' YES "。

按 (ENTER) 键。

\* 屏幕显示"WRITE STOP", 停止RAM存储器写入操作\*\*。

按 (DISP) 键,回到原画面。

M 记号从屏幕消失。

- (4) 将RAM存储器的数据拷贝至软盘。
  - 按 (SET) 键。
  - 按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" MEMORY "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按" \_\_\_"/" \_\_\_"键,选择" COPY "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按' \_ "/" \_ "键 ,选择" TO FDD "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按' \_\_ "/" \_\_ "键,选择" DATA "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按" "/" "键 ,选择待拷贝的文件名。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 以二进制码保存时,按' "/" "键,选择COPY CONVERT=" OFF"。
  - 以ASCII码保存时,按' w '' 键,选择COPY CONVERT="ON"。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 屏幕显示"Copying..."软盘拷贝开始。
  - \*\*拷贝结束后,屏幕显示" COPY OK '\*\*。
  - 按(DISP)键回到原画面。
  - M 记号从屏幕上消失。

#### 2-10 设定参数保存

- 设定参数可以保存在RAM存储器和软盘。
- (1) 将设定参数保存到RAM存储器
  - 按(SET)键。
  - 按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键 , 选择" MEMORY "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按' \_ "/" \_ "键 , 选择" SAVE "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按上下左右游标键,输入文件名。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 屏幕显示"Saving..."开始向RAM存储器保存设定参数。
  - \*\*保存结束时,屏幕显示" SAVE OK "\*\*。
  - 按 (DISP) 键,回到原画面。
- (2) 将设定参数保存到软盘
  - 按 (SET) 键。
  - 按' \_ "/" \_ "键 , 选择" FLOPPY "。
  - 按 (ENTER) 键。
  - 按' \_ "/" = "键 , 选择" SAVE "。
  - 按 (ENTER) 键。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,输入文件名。

按 (ENTER) 键。

屏幕显示"Saving..."开始向软盘保存设定参数。

\*\*保存结束时, 屏幕显示 SAVE OK "\*\*。

按 (DISP) 键,回到原画面。

#### 2-11 调出设定参数

从RAM存储器和软盘可以调出设定参数。

(1) 从RAM存储器调出测试参数

按 (SET) 键。

按" \_\_\_\_"/" \_\_\_"键,选择" MEMORY "。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" LOAD "。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键,选择" DIRECT "。

按 (ENTER) 键。

按" 一"/" 一"键,选择文件名。

按 (ENTER) 键。

屏幕显示"Loading..."开始从RAM存储器读取设定参数。

\*\*读取操作结束时,回到原来的屏幕显示\*\*

(2) 从软盘调出测试参数

按「SET】键。

按" \_\_\_\_\_" " \_\_\_\_ "键,选择" FLOPPY "。

按 (ENTER) 键。

按" \_\_\_"/" \_\_\_"键,选择" LOAD "。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" DIRECT "。

按 (ENTER) 键。

按' 一"/" 一"键,选择文件名。

按 (ENTER) 键。

屏幕显示"Loading..."开始从软盘读取设定参数。

\*\*读取操作结束时,回到原来的屏幕显示\*\*\*

#### 2-12 运算设定

(1) 在运算通道设定运算式

按(SET)键。

按" \_\_\_ "/" \_\_\_ "键,选择" MATH "。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,设定运算通道 ON "(A01= ON ")。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,设定运算式。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,设定范围的上限(Left Span)。

按 (ENTER) 键。

按上下左右游标键,设定范围的下限(Right Span)。

按 (ENTER) 键,结束设定。

按 (DISP) 键,回到原画面。

(2) 运算开始

按 (FUNC) 键。

按" \_ "/" \_ "键,选择" MATH\_START "。

按 (ENTER) 键。

屏幕上 [] 记号亮灯时,表示正在执行数据写入

併幂亚尔				
006			-00173V	
007	0.0197V	800	0.0074V	,PGE
009	0.0162V	010	0.0102V	Ŋ <sub>C</sub>

#### (3) 停止运算

按 (FUNC) 键。

按" \_ "/" \_ "键,选择" MATH\_STOP"。

按 (ENTER) 键。

屏幕上[C]记号消失,运算终止。

#### 2-13 调出测试数据

RAM存储器保存的测试数据可以直接读出,软盘保存的测试数据可以先读入RAM存储器后,再调出来。

(1) 将软盘的数据拷贝至RAM存储器

按(SET)键。

按" "/" w" "键,选择" MEMORY"。

按 (ENTER) 键。

按' \_ "/" \_ "键 , 选择" COPY "。

按 (ENTER) 键。

按" ~ "/" ~ "键 , 选择" FROM FDD "。

按 (ENTER) 键。

按" \_\_\_ "/" <del>\_\_\_</del> "键 , " DATA "。

按 (ENTER) 键。

按 (DISP) 键,回到原画面。

数据的读出显示周期同测试周期(SCAN)相同

屏幕上 M 记号亮灯时,表示正在执行数据写入

屏幕显示

006	06 0.0173V			
007	0.0197V	800	0.0074V	PGE
009	0.0162V	010	0.0102V	\ ≅

进行记录纸打印时,只需按'RECORD'键,使其'ON'即可。



#### YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

#### Headquarters

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN

Sales Headquarters

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN

Phone: 81-422-52-6194

Branch Sales Offices

Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Sapporo, Sendai, Ichihara, Toyoda, Kanazawa, Takamatsu, Okayama, and Kitakyusyu.

Overseas Representative Offices / Service Centers

Ovices as Representative Offices / Service Centers Beijing, Shanghai (The People's Republic of China), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand)

#### YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA

#### Headquarters

2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265-1094, U.S.A.

Phone: 1-770-253-7000 Fax: 1-770-251-0029

**Branch** Sales Offices / Detroit, Chicago, Los Angeles, Massachusetts, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Texas

#### YOKOGAWA EUROPE B. V.

#### Headquarters

Databankweg 20 Amersfoort 3821 AL, THE NETHERLANDS

Phone: 31-334-64-1611 Fax: 31-334-64-1610

Branch Sales Offices / Wien (Austria), Zaventem (Belgium), Ratingen (Germany), Madrid (Spain), Runcorn (United Kingdom), Milano (Italy), Velizy Villacoublay (France), Johannesburg (Republic of South Africa)

#### YOKOGAWA AMERICA DO SUL S.A.

Praca Acapulco, 31 - Santo Amaro. Sao Paulo/SP - BRAZIL Phone : 55-11-5681-2400 Fax : 55-11-5681-1274

#### YOKOGAWA ELECTRIC ASIA PTE. LTD.

#### Head Office

5 Bedok South Road, 469270 SINGAPORE

Phone: 65-241-9933 Fax: 65-444-6252

#### YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.

#### Head Office

420-5, Chongchon - 2dong, Pupyong - ku Inchon, 403-032 KOREA Phone : 82-32-510-3107 Fax : 82-32-529-6304

#### YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.

Head Office (Sydney) Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA Phone: 61-2-9805-0699 Fax: 61-2-9888-1844

#### YOKOGAWA BLUE STAR LTD.

#### Head Office

40 / 4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA Phone: 91-80-2271513 Fax: 91-80-2274270

#### 上海横河国际贸易有限公司

中国上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦24楼2405-24

电话: 021-68808107 传真: 021-68804987

北京办事处: 中国北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1201室

**北京か争文:** 中国北京印朝中に南がアスコとことできませる。 电话: 010-65886151 传真: 010-65886720 **广州办事处:** 中国广州市东山区环市东路403号广州国际电子大厦2004室 电话: 020-87324972 传真: 020-87324929

深圳办事处: 中国深圳市福田区益田路江苏大厦B座906室 电话: 0755-83734456 传真: 0755-83734457

**苏州办事处**: 苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦709室 电话: 0512-67625501 传真: 0512-67625502